Mode d’emploi
EasySplicer

Table des matières

Introduction 3
Avertissement 3
Application 3
Données techniques 4
Composants du kit Easy Splicer 4
Eléments de base 5
Etapes de la procédure en bref 5
Alimenter l'appareil en électricité 5
Allumer la soudeuse 5
Menus de la soudeuse 5
Menu principal 6
Menu d'installation 7
Menu du choix de type de fibre 7
Ajuster l'heure 8
Préparer la fibre optique 9
Le manchon thermo-rétractable 9
Dénudage de la fibre optique 9
Nettoyage de la fibre optique 10
Nettoyage du cleaver 11
Souder 13
Nettoyer les rainures en V - appelées V-groove - de la soudeuse 15

Ce document ne pas être reproduit, adapté ou distribué, sans autorisation de Seba Service. Seba Service se réserve le droit de modifier ce document à tout moment et ce sans avis préalable.

Tél. 02/272.05.90 (B) 010 307 04 25 (NL) - Fax 02/269.90.88 www.seba-service.be

Introduction

Félicitations pour l'achat de ce produit Easy Splicer. Celui-ci livre d'excellentes prestations au sein de la catégorie des soudeuses à système d'alignement par V-Grooves.
Remarque importante: l'appareil Easy Splicer est un outil de grande précision et doit toujours être manipulé avec soin et précautions!

Avertissement

SB Scandinavia AB se réserve le droit de modifier le groupe de produits décrits dans ce document et/ou les manuels sans préavis au client ou toute autre forme d'annonce.

En aucun cas SB Scandinavia AB ne pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature, accidentels, indirects, résultant de ou d'autres causes, provenant de ou liés à ce manuel ou les informations qu'il contient.
SB Scandinavia AB cherche à rendre le manuel le plus complet et précis possible, sous réserve d'erreurs.
L'utilisateur utilise l'appareillage à ses propres risques.

Application

Epissurer et protéger les principaux types de fibres optiques monomodes (Single-mode) et multimodes.

Ce document ne pas être reproduit, adapté ou distribué, sans autorisation de Seba Service. Seba Service se réserve le droit de modifier ce document à tout moment et ce sans avis préalable.
Tél. 02/272.05.90 (B) 010 307 04 25 (NL) - Fax 02/269.90.88 www.seba-service.be

Données techniques

Méthode d'épissurage	Alignement du cladding ; V-grooves
Alignement	Axial: automatique - Radial: V-grooves
Technique de fusion	Fusion par arc
Atténuations spécifiques	0,03 dB (SM) , 0,01 dB (MM)
Types de fibres optiques	Toutes les fibres SM et MM avec coating 200, 250 ou 900 um
Supports de fibre optique	250 um et 900 um sont inclus dans le kit
Programmes	Programmes SM et MM prédéfinis
Rapidité	Temps d'épissurage de 7 secondes ; four 50 secondes
Dimensions manchons rétractables	Maximum 64 mm de long, 2 à 5 mm d'épaisseur
Connectivité de communication	USB mini connecteur
Mémoire	1Mb intégrée, slot mémoire SD
Ecran	2,8 " LCD couleur 320 x 240 p
Camera	Grossissement de 140 x
Environnement opérationnel	0 à 40° Celsius, max 95% d'humidité
Dimensions	230 x 98 x 53 mm
Masse	800 grammes
Alimention électrique	100-240 VAC adaptateur / 6 Volt DC – 1,25A
Accu	Batterie Li-Ion interne de 7.4V/2200mAh – 40 épissurages
Four pour manchons rétractables	Incorporé

Composants du kit Easy Splicer

Les composants suivants sont standards et compris dans le kit afin de pouvoir réaliser des épissurages.

Poste	Description	Quantité
1	Easy Splicer	1
2	Alimentation secteur	1
3	cleaver fibre optique	1
4	support FO 250µm	1 paire
5	support FO 900µm	1 paire
6	pince à dénuder	1
7	coffret de transport	1
8	mode d'emploi	1

Ce document ne pas être reproduit, adapté ou distribué, sans autorisation de Seba Service. Seba Service se réserve le droit de modifier ce document à tout moment et ce sans avis préalable.
Tél. 02/272.05.90 (B) 010 307 04 25 (NL) - Fax 02/269.90.88 www.seba-service.be